

| Battery Model | H1/AC1 | KH/KA | H3/AC3 | H3 PRO | PQ1 | H3 Smart | H3 Plus |
|---------------|--------|-------|--------|--------|-----|----------|---------|
| HV2600        | 2~7    | 2~8   | 3~8    | 4~16   |     |          |         |
| Mira HV25     | 2~7    | 2~8   | 3~8    | 3~16   |     |          |         |
| ECS2900*      | 2~7    | 2~7   | 3~7    | 3~14   |     | 2~7      |         |
| ECS4100*      | 2~7    | 2~7   | 3~7    | 3~14   |     | 2~7      |         |
| ECS4300*      | 2~7    | 2~7   | 3~7    | 3~14   |     | 2~7      |         |
| ECS4800*      | 2~7    | 2~7   | 3~7    | 3~14   |     | 3~7      |         |
| EQ4800*       | 2~9    | 2~9   | 3~9    | 3~18   |     | 3~9      |         |
| EQ2900        | 2~7    | 2~7   | 3~7    | 3~14   |     | 2~7      |         |
| EQ4300        | 2~7    | 2~7   | 3~7    | 3~7    |     | 2~7      |         |
| EQ5000*       | 2~6    | 2~6   | 3~6    | 2~12   | 2~6 | 2~6      |         |
| EQ6000+       | 2~7    | 2~7   | 3~7    | 3~14   |     | 2~7      |         |
| EP5/6**       | 1~4    | 1~4   | 1~4    | 1~8    |     | 1~4      |         |
| EP11/12**     | 1~4    | 1~4   | 1~4    | 1~8    |     | 1~4      |         |
| CQ7           | 2~7    | 2~7   | 2~12   | 4~24   |     | 3~12     | 4~42    |
| CQ16          |        |       |        |        |     |          | 4~45    |